

Kontrol af vandmåler

Under normale omstændigheder er målerens display slukket.

Ved at aktivere den optiske taste kan man bladere igennem menuen, symbolet ► indikerer enheden for den viste værdi.

Ca. 4 minutter efter at den optiske taste sidst har været aktiveret, vil displayet automatisk slukke.

Betjeningsvejledning:

- Hold fingeren tæt sluttet til den optiske taste i ca. 2 sek. og fjern den igen, måleren viser nu første visning Forbrugte m³. **OBS** hold øje med at symbolet ► er øverst ud for m³



I det viste eksempel er der forbrugt 170,178 m³

Fejl og alarmmeldinger

Hvis der opstår en fejl eller en alarm melding, vil displayet automatisk tændes og vise fejl / alarm meldingen. Meldingen vil blive stående i displayet til forholdene ændres, eller fejlmeldingen nulstilles. Følgende meldinger kan vises:

Fejlkoder:

C1: Basisparameter eller RAM defekt

E1: Fejl i temperaturmåling

E4: Hardware fejl

E5: Optisk aflæsning midlertidigt ude af drift

E7: Luft i måler

Alarmer:

A1: Vandretning i flowmåler forkert

A2: Lækage alarm

A6: Lav temperatur, under 3°C

A9: Lavt batteri niveau

